Technische Information HiFi-Stereo **Tonbandmaschine AS 6000**

AS 6002 AS 6004







Inhaltsverzeichnis

S	chaltu	ngsbeschreibung		
			Seite	
		Systemschaltbild	7	
		Bandlängenzählwerk	26	
		Laufwerksteuerung	14, 17	
	Mont	agehinweise		
'	1.1	Abddeckblech	3	
		Abdeckung	3	
	1.2	Rückwand	3	
	1.4	Kopfträger	3	
	1.5	Köpfe	3	
	1.5	Kopie	3	
2	Mech	anische Einstellungen		
	2.1	Köpfe	4	
	2.1.1	Höhe, Winkeligkeit, Umschlingung	4	
		Taumeln des Wiedergabekopfes	4	
	2.1.3	Taumeln des Aufsprechkopfes	4	
	2.2	Andruckrolle	4	
	2.3	Bremsen	4	
3	Elekt	rische Einstellungen		
	3.1	Versorgungsspannung	6	
	3.2	Bandzugregelung	6	
	3.3	Tonmotor	6	
	3.3.1	Symmetrie	6	
	3.3.2	Geschwindigkeit	8	
	3.4	Wiedergabepegel	. 8	
	3.5	Oszillator	8	
	3.6	Aufnahme	9	
4	Stror	nlaufpläne		Bestückungsdruck
		Netzteil und Regelungsplatte	13	1
		Lagerplatte, li. und re.	13	1
		Fotoschalterplatte	13	1
		Misch- und Ausgangsverstärker	16	1
		Laufwerksteuerung	20, 21, 22	1
		Aufnahme 38 cm	23	1
		Aufnahme 4,75 cm	24	
		Eingangsverstärker	25	2
		Bandlängenzählwerk	27, 28	27, 2
		Gesamtschalthild AS 6000/38	29 30 31	10. 1

Gesamtschaltbild AS 6000/4,75 32, 33, 34

35


36

Tonmotorregelung

Technische Daten

10, 11

35



Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

1.1 Abdeckblech

Geräte waagerecht legen, 4 Kreuzschiltzschrauben lösen (a. Bild 1). Kappen der Bandführungsrolle (b. Bild 1) mit Tesafilm abziehen. Bandführungsrollen links und rechts abschrauben (Achtung – Bandführungsrollen komplett dürfen nicht vertauscht werden). Abdeckblech nach hinten ziehen und dann nach oben anheben.

1.2 Abdeckung

Gerät waagerecht legen und Knöpfe abziehen. Die 3 verdeckt angebrachten Rastfedern nacheinander mit Werkzeug 1505014 in Pfeilrichtung (d Bild 1) ziehen, dabei die Abdeckung nach oben abziehen.

1.3 Rückwand

Gerät senkrecht stellen. 8 Kreuzschlitzschrauben lösen, Geräterückwand nach hinten abziehen. Wenn Stellfüße montiert, erst von der Rückwand lösen.

1.4 Kopfträger

2 Kreuzschlitzschrauben lösen (c Bild 1), Abdeckplatte abnehmen. 2 Schrauben M 4 × 10 (d Bild 3) lösen. Kopfträger senkrecht vom Gerät abziehen.

1.5 Köpfe

Aufsprechkopf: Steckverbinder vom Kopf abziehen. Wiedergabeknopf: Anschlußlitzen am Kopfträgerstecker ablöten. Schrauben M 1,7 × 18 lösen, Kopf abnehmen. Löschkopf: Anschlußlitze von den Anschlußfahnen des Kopfes ablöten. Schrauben M 2 × 18 lösen, Kopf abnehmen.

2.1 Köpfe (siehe Bild 2)

2.1.1 Höhe, Winkeligkeit, Umschlingung

Kopfträger mit den Schrauben M 4 × 40 auf Einstellehre befestigen, Meßwinkel gegen die Köpfe schieben bis ein feiner Lichtspalt zu sehen ist. Kopf so einstellen, daß der Lichtspalt gleichmäßig ist und sich die Fläche des Meßwinkels genau zwischen den Bandkanteneinfräsungen befindet. Zur Einstellung der Winkeligkeit und Höhe wird der Gewindestift »B«, »D« oder »F« gelöst und der Kopf mit den Schrauben »A« einreguliert. Die Bandumschlingung der Köpfe wird am Tonbandgerät kontrolliert. Kopfträger auf das Bandgerät schrauben und Köpfe eintaumeln. Köpfe dünn tuschieren, Band einlegen und im Wiedergabebetrieb einige Zeit laufen lassen. Die vom Band umschlungenen Kopfflächen sind metallisch blank. Bei richtiger Stellung des Kopfes liegt der Kopfspalt genau in der Mitte der metallisch blanken Fläche, deren Seitenkanten parallel zueinander laufen sollen. Zur Korrektur ist ein geringfügiges Verdrehen des Kopfes nach Lockern der Kopfbefestigungsschrauben. möglich.

2.1.2 Taumeln des Wiedergabekopfes (siehe Bild 2)

Millivottmeter an die Ausgänge tape output, II. und tape output, re. anschließen. Taumetteil des DIN-Bezugsbandes 9 (10 ktr.) auffegen. Nun sind durch Verdrehen der Schraube »G« beide Kanäle auf Maximum der Ausgangsspannung einzustellen. Nach erfolgtem Abgleich Gewindestift »F« leicht anzlehen. Zum Feinabgleich sind die beiden Kanäle parallel zu schalten und mit Schraube »G« erneut auf Maximum bei gleichzeitigem Pegelschwankungsminnum einzustellen

2.1.3 Taumeln des Aufsprechkopfes

Tonband LPR 6000 LH oder Leerteil DIN Bezugsband auflegen. Tongenerator auf 1 kHz einstellen und über 470 kQ an die Eingänge 1 und 4 der Buchse • radio• anschließen. Die Pegelsteller radio-line und rec. master ganz aufdrehen. Gerät einschalten und bei 9.5 cm/s Tasten • record• und • play• antitppen. Ausgangspegel des Tongenerators so einstellen, daß am Millivoltmeter 77,5 mV abgelesen wird. Anschließend ohne Pegelveränderung 10 kHz am Tongenerator einstellen. Durch Verdrehen der Schraube • Ser Maximum einstellen und Gewindestift • D• leicht anziehen. Der Feinabgleich erfolgt wie unter • Taumeln des Wiedergabekopfes- beschrieben.


2.2 Andruckrolle

Taste »play« antippen und kontrollieren, ob beim Anziehen des Magneten der Stift des mit dem Magnetanker verbundenen Schlebers 1 mm im Langloch abhebt. Zum Einstellen des Magneten Befestigungsschrauben lösen und Magneten verschleben. Anschließend Befestigungsschrauben fest anziehen.


2.3 Bremsen


Bei ausgeschaltetem Gerät ist zu prüfen, ob der Bremslüftweg des Magnetankers 2,5 mm beträgt und die beiden Bremshebel gleichzeitig betätigt werden. Zum Einstellen Schrauben »A» lösen und Haltewinkel entsprechend verstellen (siehe Bild 3).

Bild 2 - Kopfträger



Einrichtung zum Abgleichen des AS 6000





3. Elektrische Einstellungen

3.1 Versorgungsspannung

3.1.1 +24 V

Gleichspannungsmeßgerät (-) an Chassis (+) an R 601 (a Bild 3) anschließen. Mit R 603 (b Bild 3) auf +24 V abgleichen.

3.1.2 +12 V

Gleichspannungsmeßgerät (-) an Chassis (+) an D 609 (a Bild 3) anschließen. Spannung muß +12 V ±0.5 V betragen.

3.2 Bandzugregelung

3.2.1 Bandzugregelung für linken Wickelmotor

Wechselspannungsinstrument an Bu 606. Pkt. 1 u. 2 (d Bild 3) anschließen. Taste »plav« antippen. Linken Fühlhebel bis 5 mm zum Innenanschlag bringen. Blende mit der breiten Seite in den Opto-koppler drehen, so daß eine völlige Abdeckung des Photoelements besteht. Mit R 1205 (e Bild 3) 30 V einstellen. Blende mit der breiten Seite aus dem Optokoppler drehen, bis die Spannung zu steigen beginnt. Blende festschrauben. Spannung kontrollieren und U_{min} = 30 V evtl. mit R 1205 abgleichen. (Regelbereins 30 V.... 29 V f.

3.2.2 Bandzugregelung für rechten Wickelmotor


Wechselspannungsinstrument an Bu 606 Pkt. 4 u. 5 (d Bild 3) anschließen. Taste »play« antippen. Rechten Fühlhebel bis 10 mm vor Innenanschlag bringen. Blende mit der breiten Seite in den Optokoppler drehen, so daß eine völlige Abdeckung des Photoelements besteht. Mit R 1104 (f Bild 3) 60 V einstellen. Blende mit der breiten Seite aus dem Optokoppler herausdrehen, bis die Spannung zu steigen beginnt. Blende festschrauben. Spannung kontrollieren und U_{min} evtl. mit R 1104 nachgle-chen. (Regelbereich 60 V... ≥ 120 V).


Taste »rewind« antippen. Fühlhebel bis zum Innenanschlag bringen; mit R 1101 (g Bild 3) 35 V einstellen. Spannung kontrollieren (Regelbereich 35 V ... ≥ 80 V).

3.3 Tonmotor (Bild 5)

3.3.1 Symmetrie

Wechselspannung über R 1301 messen und bei 19 cm/s (R 1303) auf Minimum (≤ 30 mV) abgleichen (Bild 5).





3.2.2 Geschwindigkeit

Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9 mit 9,5 cm/s abspielen. Frequenzzähler an «tape output-«Ausgang anschließen. An (R 1309) auf 333 Hz (Bild 4) abgleichen. (Toleranz des neuen DIN-Bezugsbandes beträgt 1-0,3%) h S 6000/38 auf 38 cm/s stellen und mit R 1321 auf 1332 Hz einstellen. Bei AS 6000/4,75 auf 19 cm/s stellen und mit R 1321 auf 668 Hz einstellen.

3.4 Wiedergabepegel

Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9 bei $\nu\!=\!9.5$ cm/s in Stellung »stereo« und »tape nab« wiedergeben.

3.4.1 Linker Kanal (Bild 5)

Millivoltmeter an »tape output« li. anschließen. Mit (B 228) auf 0.775 V abgleichen (Bild 5).

3.4.2 Rechter Kanal

Millivoltmeter an »tape output« re. anschließen. Mit (R 232) auf 0,775 V abgleichen (Bild 5).

3.5 Oszillator

(Nur abgleichen, wenn Löschkopf oder Oszillatorspule (L. 106) gewechselt wurde.) Messung mit Frequenzzähler am Kopfträger, Leitung zum Aufsprechkopf »D» (Bild 3). Durch gleichzeitigen Druck auf Taste »record« und »play« Aufnahmefunktion einschalten, Kippschalter auf «stereo«. Mit (L. 106) auf f=130 kHz abgleichen. Danach Kippschalter auf »upper« schalten. Mit (L. 107) ebenfalls auf f=130 kHz abgleichen (Bild 5).

3.5.1 HF-Minimum

Aufnahmefunktion einschalten und Kippschalter auf »stereo« und »tape nab«.

3.5.2 Linker Kanal (Bild 5)

NF-Millivoltmeter an »tape output« li. anschließen. Mit (L 201) auf HF-Minimum abgleichen.

3.5.3 Rechter Kanal


Millivoltmeter an »tape output« re. anschließen. Mit (L 202) auf HF-Minimum abgleichen.


36 Aufnahme

(Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger.) Eingang »radio« benutzen. Über 470 kΩ für linken Kanal Punkt 1, für rechten Kanal Punkt 4 jeweils gegen Punkt 2 (Masse) einspeisen. Die unten angegebenen Generator-Spannungen beziehen sich immer auf voll aufgedrehten Pegelsteller »radioline« (R 106) + (R 107) und »rec,-master« (R 110) + (R 120), Ausgang »tape output« li. und »tape output« re, auf NF-Millivoltmeter geben. Fremdspannungsfilter einschalten. NF-Generator: U=1.8 mV und 333 Hz NF-Millivoltmeter; 100-mV-Bereich. Bei Kippschalter »source« muß 77,5 mV am Ausgang stehen. Leertell DIN-Bezugsband 9 auflegen, Kippschalter auf »stereo« und »tape nab« schalten. Durch gleichzeitiges Drücken von »record« und »plav« Aufnahmefunktion herstellen.

3.6.1 Frequenzgangabgleich bei AS 6000/38 für 19 cm/s
Frequenzgangabgleich bei AS 6000/4,75 für 9,5 cm/s
Alle unter 3.6 beschriebenen Punkte beachten.
NF-Generator auf f=16 kHz einstellen, mit Trimmerkondensator C 121 (Bild 0) (von kleiner Kapazität beginnen) über ein Optimum auf linearen
Frequenzgang einstellen (siehe Toleranzschema
Seite0). Für den rechten Kanal in gleicher Weise

an C 123 (Bild 0) verfahren.





3.6.2 Frequenzgangabgleich bei AS 6000/38 für 9,5 cm/s Frequenzgangabgleich bei AS 6000/4,75 für 4.75 cm/s

Abgleich wie unter 3.6.1 beschrieben für den linken Kanal (C 119) (Bild 0), für den rechten Kanal (C 124) (Bild 0) einstellen. Bei 4,75 cm/s wird der NF-Generator auf f= 10 kHz eingestellt.

3.6.3 Aufnahmepegel


(zuvor nach 3.6.1-3.6.2 abgleichen)


NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, daß bei »source» an beiden Kanälen 775 mV anstehen. Bei 9,5 cm/s ist danach bei aufgelegtem DIN-Bezugsbandleerteil Aufnahme-Betrieb herzustellen. In Stellung «tape nab» ist der Ausgangspegel für den linken Kanal mit (R 143) und für den rechten Kanal mit (R 144) ebenfalls auf 775 mV abzugleichen (Bild 0).


3.6.4 Instrumentenabgleich


Ausgangsspannung in Stellung »source« und 9,5 cm/s auf 2 V erhöhen. Das jeweilige Aussteuerungsinstrument wird auf +3 dB, mit (R 139) der linke Kanal, mit (R 142) der rechte Kanal abgeglichen.

Um bei der Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s trotz der verminderten Höhenaussteuerbarkeit des Bandes optimal aussteuern zu können, wird der Anzeigepegel im Anzeigeverstärker automatisch um 6 dB angehoben.












Bestückungsdruck Lagerplatte links






Bestückungsdruck Lagerplatte rechts



Bestückungsdruck Fotoschalterplatte





1. Vorbemerkung

Die Logikzustände auf der Laufwerksteuerung werden mit den Zeichen 0 (low = 0 V) und L (high = +12 V bzw. + 24 V) gekennzeichnet.

2. Einschalten

Um beim Einschalten der Tonbandmaschine Fehlfunktionen zu vermeiden, wird der Stop-Speicher (3 c, 3 d) kurzzeitig auf L gessetzt, um die Speicher für W, V, R, A sicher zu löschen. Bei Stillstand befinden sich die Gatterausgänge 3 a, 3 b, 3 d im Zustand 0.

3. Wiedergabe

Mit der Taste »play« wird der Wiedergabespeicher (2c, 2 d) gesetzt. Über das Gatter 3 a werden evtl. vorhandene Funktionen gelöscht. Befand sich die Tonbandmaschine beim Betätigen der »play«-Taste in Vorlauf, wird über 10 a 10 b die Bremsung eingeleitet. Befand sich das Gerät jedoch im schnellen Rücklauf, erfolgt die Bremsung über 9 a 9 b. Steht das Band still, setzt der Ausgang vom Wiedergabespeicher über 11 d den Hilfswiedergabespeicher 11 a 11 b. Eine Anzugsbeschleunigung des Vorwickelmotors wird durch ein kurzes Ansprechen des Vorlaufrelals erreicht. Die Ansteuerung erfolgt über das Monoflop 12 b, 13 c, 13 d. Die Transistoren T 802 und T 816 für AM (Andruckmagnet) und BM (Bremslüftmagnet) sind leitend. Die Anschlüsse RM gereg, und VM gereg, führen H-Potential. Um eine Schlaufenbildung beim Übergang von 220 V auf die geregelte Spannung zu vermeiden, werden die Bandzugregelungstransistoren T 602 und T 603 mit Hilfe der Ansteuerschaltung T 803, T 804 und T 805 kurzzeitig mit erhöhtem Basisstrom angesteuert.

4. Aufnahme

Werden die Tasten »play« und «record» betätigt und der Hilfswiedergabespiecher ist gesetzt (d. h. der Ausgang von Gatter 11 b hat 0 Potential), kann der Aufnahmespeicher 6 a, 6 b gesetzt werden. Um ein Knacken bei Aufnahmebeginn zu vermeiden, wird das Signal Aufnahme verzögert gebildet. Dabei wird die Ansprechzeit des Hilfskontaktes (HK) ausgenutzt und über das Gatter 15 c mit dem Aufnahmebefehl verknüpft. Um beim Ausschalten der Aufnahme Schaltknacken zu vermeiden, wird mit Stop der Aufnahmespeicher sofort gelöscht; die Hilfswiedergebefunkt in jedoch mit dem Monoflop 13 a, 13 b um ca. 100 ms verlängert. Die Aufnahmefunktion kann nur über die Taste «stop» bzw. die Funktionen FS und BE gelöscht werden.

5. Rücklauf – Repetieren

Mit der Taste »rewind» wird der Rücklaufspeicher 7 a, 7 b gesetzt, und über 7 d evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Über die Verriegelung von 14 a werden die Funktionen R-Rel. (0), BM (0) VM gereg. (L), VM min (0) geschaltet. Solange die Taste »rep« betätigt wird, befindet sich die Maschine im Rücklauf. Beim Loslassen der Taste wird über das Monoflop 5 a, 5 b, 5 c ein Impuls zur Wiedergabefunktion abgeleitet.

6. Vorlauf


Mit der Taste »ffwd« wird der Vorlaufspeicher 2 a, 2 b gesetzt und über 7 c evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Über die Verriegelung von 8 d werden die Funktionen V-Rei (0), BM (0), RM gereg. (L) geschaltet.

7. Stop


Mit der Taste »stop« wird der Stopspeicher 3 c, 3 d gesetzt und über 3 b evtl. vorherige Funktionen gelöscht. Bei Stillstand des Bandes wird der Stopspeicher über D 822 von StSt 1 gelöscht. Befindet sich das Band im Augenblick des Stopbefehls im schnellen Vorlauf, wird die Bremsung über 10 b, 10 d eingeleitet. Bei schnellem Rücklauf wird die Bremsung über 12 c und 10 a eingeleitet. Sinkt bei der Bremsung die Bandgeschwindigkeit unter einen von IS 5 vorgegebenen Wert, schaltet der Schmitt-Trigger T 955, T 956, T 957 in den Ruhestand zurück. Die Stillstandsbremsung erfolgt nun, ganz gleich, welche Funktion vorher eingeschaltet war, über 4 c, 8 b, 9 c und 9 d, d. h. der Bremslüftmagnet (BM) fällt ab und die Wickelmotore erhalten für die Zeit, wenn StSt 1 noch L-Potential hat, die geregelten Spannungen (Funktion VM gereg. RM gereg.) zugeführt.

8. Wiedergabe - Stummschaltung


Um beim Umschalten der Bandgeschwindigkeit und der Entzerrungsart, bzw. beim Einschalten der Wiedergabefunktion Schaltgeräusche zu vermeiden, werden die Befehle 9.5; 19 S; 19 H-38 H (bzw. 4,75; 9.5; 19 S) über T 823, T 824, T 825 verzögert umgeschaltet. Die Umschaltinformation wird in der Differenzierschaltung über T 827, T 828 und D 900 an das Gatter 15 d geführt. Die instabile Zeit des Monoflop 12 b, 13 c, 13 d wird ebenfalls dazu benutzt, bei Einschalten der Wiedergabefunktion den Ausgang des Gatters 15 d kurzzeitig auf 0 Potential zu schalten.




Funktionsablauf bei der Bremsung.



Ausgangsverstärker



Mischverstärker



9. Cue

Die Funktion «Cue» wird vom Hilfskontakt (HK) abgeleitet, der sich unter dem Kopfträger befindet und vom Andruckarm betätigt wird. Solange die Tasten «rew» bzw. «ffwd« gedrückt sind, wird die Funktion Wiedergabe verzögert über die Gatter 14 d, 14 c gebildet. Über 14 b wird ein Reset für Vorlauf (D 866), Wiedergabe (D 847) und Rücklauf (D 874) nachgebildet, der beim Loslassen der Taste, bedingt durch die Zeitkonstante von R 880 und C 830, länger ansteht als die Vor- bzw. Rücklaufbefehle.

Über 12 d, D 860 wird der Stopspeicher gesetzt und damit die Bremsung, wie unter Pkt. 7 beschrieben, eingeleitet. Ist der Cue-Knebel betätigt, jedoch keine Funktion eingeschaltet, wird die Funktion Wiedergabe verzögert über das Gatter 5 d gebildet.

Anmerkung: Um beim gleichzeitigen Drücken von zwei Tasten Fehlfunktionen zu vermeiden, werden die Gatter 8 d (Vorlauf) und 14 a (Rücklauf) gesperrt und über D 851 die Stopfunktion nachgebildet.

Wahrheitstabelle (statisch)

Die Angabe beziehen sich auf die Anschlußbezeichnung von Bu 803 und 804

Funktion/Befehl	AM	ВМ	VR	VM gereg.	VM min.	RR	RM gereg.	Cue	W direkt	W verz.	A direkt	A verz.
Vorlauf	L	0	. 0	0	L	L	L	L	L	L	L	L
Rücklauf	L	0	L	L	0	0	0	L	L	L	L	L
Repetieren	L.	0	Ł	L	.0	0	0	L	L	L	L	L
Repetieren	0	0	L	L	L	L	L*1	0	0	0	L	L
Aufnahme	0	0	L	L	L	L	L*1	0	L	0	0	0*2
Wiedergabe	0	0	L	L	L	L	L*1	0	0	0	· L	L
Stop	L	L	L	0	L	L	0	L	L	L	L	L
Cue+Vorlauf	L	0	0	0	L	L	L	L	L	0	L	L
Cue+Rücklauf	L	0	L	- L	0	0	0	L	L	0	L	L
Cue	L	L	L	0	L	L	0	L	L	0	L	L

^{*1} nur bei rotierender Bandzählwerksrolle


^{*2} nur in Verbindung mit HK (Hilfskontakt am Kopfträger)
















Bestückungsdruck Aufnahmeverstärker AS 6000/4,75

















Aufnahme- und Anzeigeverstärker AS 6000/4,75





Eingangsverstärker





Bestückungsdruck Eingangsverstärker















Grundplatte AS 6000/38 AZ. 701 - AZ. 705 FND 357 3 AZ.704 AZ. 705 8 29 21 St. 124 ŸJ 8ω 124 11 12 13 14 15 IS 726 16 D739 33k R766 IS 732 8 3 12 13 4 Geberplatte Zöhlerplatte Stromlaufplan 1506 582 Stromlaufplan 1506 588 Anzelgeplatte Stromlaufplan 1506 587 29 28








Tonmotor-Regelung




Bestückungsdruck Tonmotor-Regelung




33

Fonmotor-Regelung



Tonmotorpiatte Strom laufplan 1506 589

Bestückungsdruck Tonmotor-Regelung



HiFi-Stereo **Tonbandmaschine AS 6000**

Technische Daten

Zweispur AS 6002 Vierspur AS 6004

Ausstattung

3-Motoren-Laufwerk, Betriebslage beliebig. Wickelmotore: kugelgelagerte Asynchron-Außenläufer. Bandantrieb durch elektronisch geregelten kollektorlosen Gleichstrommotor. 3 Bandgeschwindigkeiten 9,5/19/38 cm/sec. oder 4,75/9,5/19 cm/sec. Spulen bis 26,5 cm Durchmesser. Bandzug optoelektronisch geregelt, Bandberuhigungsrolle. Umspulzeit für 1.100-m-Langspielband:

ca. 160 sec. Abweichung von der Sollgeschwindigkeit:

Elektronisch gesteuertes Bremssystem. Laufwerksteuerung elektronisch durch gegenseitig verriegelte Tipptasten, volle Fernsteuerung, Repetiertaste,

Cue-Funktion, Bandendschalter optoelektronisch oder mechanisch durch rechten Fühlhebel. In Dezimeter geeichtes 5stelliges Zählwerk. Anzeige durch 5 Led-7-Segmentanzeigen Stereo Halb- oder Viertelspur.

RECOVAC®-Tonköpfe für Aufnahme und Wiedergabe.

Doppelspaltferrit-Löschkopf, Vierter Tonkopf für Dia- bzw. Filmsynchronisation sowie andersspurige Wiedergabe nachrüstbar. Entzerrung: NAB für Aufnahme- und Wiedergabe, DIN-Studio-Norm für Wiedergabe, Kopfhörerausgang regelbar. Anschlußwerte (Werte in Klammern gelten für Vollaussteuerung):

Mikro: Ue=0,2-150 mV (0,5-150 mV) Ri=1.4 K Ohm

Hi=1,4 K Ohm
Radio-Eingang: 0,04-34 mV/K Ohm
(0,1-80 mV/K Ohm) Ri=1,8 K Ohm
Radio-Augang: Ua=0,775 V (2 V)
Ri=3 K Ohm
Ilne Input: Ue=22 mV-11 V (55 mV-11 V)
Ri=226 K Ohm

tape output: Ua=0,775 V (2 V)

Ri=470 Ohm Mischpult: Linearer Ausgang im Aufsprech-weg Ua=100 mV (250 mV) Ri=120 Ohm Linearer Eingang im Aufsprechweg Ue=100 mV (250 mV) Ri bei Aufnahme

(Vorband) ≤17 K Ohm Kopfhörer Ua=2 V (5 V) Ri=200 Ohm Abmessungen: B×H×T 430×395×155 mm (ohne Spulen)

Gewicht: ca. 20 kg RECOVACe=Warenzeichen der Vacuumschmeize

Anderungen vorbehalter

Elektroakustische Daten

ektroakustische Da	aten					
Bandgeschwindigkeite	n	38 cm/s	19 cm/s	9,5 cm/s	4,75 cm/s	
Übertragungsbereich (DIN 45 500, BL 4)		20 Hz 25 kHz	20 Hz 25 kHz	20 Hz 18 kHz	20 Hz 14 kHz	
Ruhegeräuschspannun	gsabstand	-				
bezogen auf Vollaussteuerung nach DIN 45 511 (derzeit	Zweispur	≥ 60 dB	≥ 60 dB	≥ 59 dB	≥ 54 dB	
gültiger Stand)	Vierspur	≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 55 dB	≥ 50 dB	
nach IEC Publ. 94	Zweispur	≥ 68 dB	≥ 68 dB	≥ 67 dB	≥ 62 dB	
THEOR TOOL OF	Vierspur	≥ 64 dB	≥ 64 dB	≥ 63 dB	≥ 58 dB	
Fremdspannungsabsta	nd					
nach DIN 45 511 (derzeit	Zweispur	≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 56 dB	≥ 49 dB	
gültiger Stand)	Vierspur	≥ 52 dB	≥ 51 dB	≥ 51 dB	≥ 45 dB	
nach IEC Publ. 94	Zweispur	≥ 59 dB	≥ 59 dB ≥ 54 dB	≥ 59 dB ≥ 54 dB	≥ 52 dB ≥ 48 dB	
	Vierspur	≥ 55 dB	≥ 54 GB	≥ 54 GB	≤ 48 dB	
Tonhöhenschwankung	en					
(DIN 45 507)		≤ 0,04 %	≤ 0,05 %	≦ 0,1 %	≦ 0,2 %	
Abnahme der Aussteue	arharkoit	-3K				
bei 10 kHz bezogen auf Vollaus						
bei 333 Hz	adioahana		≦ 5 dB	≤ 13 dB	≤ 15 dB	
Klimfaktor						
bei 320 pWB/mm		≤ 0,6 %	≤ 0,6 %	≤ 0,8 %	≦ 2,5 %	
Vollaussteuerung (ka = 3	3 % f = 333 Hz)					
bezogen auf Bezugspegel nac						
DIN 45 513, BL 4		+ 8 dB	+ 8 dB	+ 8 dB	+ 2 dB	
Entzerrung		50 us	50 us	90 us	120 us	
nach DIN 45 513, Bl. 3, 4, 5 Aufnahme und Wiedergabe		+ 3180 µs	+ 3180 µs	+ 3180 µs	+ 3180 µs	
Wiedergabe DIN		35 us	70 us			
Löschdämpfung						
nach DIN 45 500, Bl. 4	1.5	> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB	
			l		L	
Übersprechdämpfung		mo	ono	stereo		
bei Zweispur (DIN 45 521, DIN 45 511)	bei 1000 Hz	65 dB		48 dB		
(DIN 40 021, DIN 45 511)	zwischen 500 und 6300 Hz	55	dB	43	dB	
	500 and 6000 Hz					
				AS 6000/4,7)	

10 787 🛖

Technische Büros und Service-Werkstätten in:

8752 Hösbach Seibelstraße 4, Telefon (0 60 21) 5 30 21 1000 Berlin 26 Ambossweg 20 c, Telefon (0 30) 411 5673 4000 Düsseldorf Schießstraße 35, Telefon (02 11) 59 43 42

2100 Hamburg 90 Heimfelder Straße 61, Telefon (0 40) 7 92 60 36 8000 München 45 Heidemannstraße 3, Telefon (089) 3 11 6459 7012 Stuttgart-Fellbach Esslinger Straße 18, Telefon (07 11) 58 02 74




Erlenmeverstraße 1 D-8750 Aschaffenburg Telefon (0 60 21) *4 20 81 Telex 04 188 571



Bandlängenzählwerk

Die vom Zählrad angetriebene Geberscheibe wird mit 2 um 90° phasenverschobenen Optogabelkopplern OK 001, 002 abgetastet. Über 2 Schmitt-Trigger T 951, 953; 952, 954 werden 2 Rechtecksignale gebildet ck 1, ck 2.

Wird die Drehrichtung geändert, sperrt Gatter 4 a den Zählerbaustein IS 727 kurzzeitig (siehe Abb.).





Mit der Zählwert-»O-Codierung« (alle BCD-Ausgänge der Zähler IS 727... IS 731 auf 0 0 0 0) wird unter Beibehaltung der Drehrichtung die Zählrichtung up/down über IS 721, 722 umgeschaltet, sowie ein Minus-Zeichen (T 723, 721) an AZ 705 angezeigt.

Die Zählfrequenz ck 1 wird in den Zählerbausteinen IS 727. . . IS 732 im BCD-Code gezählt und über die Decoder-Treiber IS 723 . . . IS 728 mit AZ 701 . . . AZ 705 angezeigt.

Die Blanking-Eingänge von IS 725 und IS 726 schalten die Anzeigen AZ 704 bzw. AZ 703 und AZ 704 dunkel, wenn der Zählerstand weniger als 100,0 bzw. 10,0 beträgt.

Dreht sich der Antriebsmotor nicht mit der eingeschalteten Geschwindigkeil bzw. ist das Tonbandgerät ausgeschaltot, aber noch am Netz angeschlossen, wird die Z\u00e4hilwerksanzeige \u00fcber den Befehl Geschwindigkeitskontrolie mit T728 ausgeschaltet.







Selbstverständlich können auch auf Bandmaschinen, die auf das AST 6000 LH eingemessen wurden, AST 6100 LH-Bänder verwendet werden. Ebenso problemlos kann das Band AST 6000 LH auf AS 6000 Bandmaschinen gefahren werden, die auf das AST 6100 LH eingemessen sind. Jedoch ist dabei darauf zu achten, daß nicht in den roten Bereich der Aussteuerungsanzeige ausgesteuert werden soll.

Die AS 6000 ist ab sofort auch in nachfolgenden Sonderausführungen lagermäßig lieferbar:

AS 6000 SC mit Echtzeit-Zählwerk, geeicht in Stunden, Minuten und Sekunden.

AS 6000 SE $\,$ mit Aufnahme- und Wiedergabeentzerrung nach der $\,$ DIN-Studio-Norm.

AS 6000 ST mit Zeitzählwerk und DIN-Studio-Norm-Entzerrung.

Wir möchten bereits heute unsere neue Preisliste, die ab 1. 7. 1981 Gültigkeit hat, ankündigen. Diese wird eine Preiserhöhung von ca. 5 % beinhalten. Aufgrund von Rationalisierungen in der Fertigung sowie von Materialien, die günstiger beschafft werden können, sind wir in der Lage, nicht die tatsächliche Kostensteigerung von 6-7 % an Sie weitergeben zu müssen.

Die neuen Preise gelten für Auslieferungen ab dem 1. 7. 1981, d.h. Aufträge und vor allem Dispositionen, die vor dem 1. 7. 1981 erledigt wurden, werden noch zu alten Preisen abgewickelt. Näheres hierzu teilen wir Ihnen in einem gesonderten Schreiben noch rechtzeitig mit.

Für heute verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

AUDIO SYSTEM COMPONENTEN

er Feche

- Die Vertreung kenn fint. 2/2. Spen-aller 2/4. Spen-Andlan in Stores vorge fint 2/2. Spen-Gordine Lingt die Bladper autschaft der beiden Fausperen. Ing 2/4. Spen-Gordine Lingt die Wid-Spen auf der noteren Sper (Spen 4).
- Des Mandelfact ANS elles par Setzon und Löseben der Tupe

- 4. III-lopf all ber detant
- 5. DZA-Projektorkabel 1505 786
- 6. Einbewenleitung DIA-Kepf
- 7. Einbergeligting Synchroboustein 1505 59
- 8, Strontoufplan 1505 592

Synchrotenentelle gehing deut werde persift stagemen, alt den belden Leschen in die defür vergeseheinen. Niesperangen das Sotientielle staffinres und dem galf oslbetechneidendeg Schreibe in des Kornlech adabriken.

1. 1. Verdreituur

Stacker St 901 in die Berlee as Synchrobauhtein etacken.

Die 3 Stiftbemitakte mit dem Farime rot, fight mid bliss mit am den Stacker Sf 753 der Taktatsverangeplätte atmelmen, rot (Stiff 3), rot (Stiff 4), (Man (Stiff 3)

Indications out for Information has AS 5000

Anliften des Enbulbaumes

1, ga/ou en die Feridioffenengebeckes 4 a (ge/su)

2. gr/su an die Fariebieliksiungebecken 5 a (gr/su)

3. rt m Pkt. 1 der Biebeches unlöten

4. gn an Pirt. 2 der Diebuchse anlitten

5, rs un Pht. 3 der Gabueles anlöten

6, we on Pkt, 4 der Diebuches anlitten

7. br en Pkt. 5 der Diebuchse enläten

8, 61. an Pht. 6 der Stabeches aulöten

9, på en Pkt. 8 der Dinbuelou amilitas

10, gr/rt on Pkt, 9 der Diebuches anlöten / Abschipseng an Penkt 6 der DIA-Buches

th, before on 1986. I der frejoktoriaches anläten

12, br/se an Pit, 2 der Projekterbeches selbten

Newholston, and she Marchalla due AS 5000

Dis 2 abgeschirgten Lalingen über dem Metzireig verbeiführen, dem derch dem Loch im Westegebloch en der Kanffried john.

Amenias un den Neuffriger - state Abb.

Die grave Luifeing (Immendatte: weiff) en den rechten Belleren Punkt anlöten, Messe links demokr

Die erirt Laitum Links danaben anlöten.




Konfireger - Steckerleiste


rachte Seite von vorne

Taktataunrelatte von mites stader varsisktis fiber die Befestigungsbohrungen schlebes und fentschrauben.

Einbadenleitung Synchrobaustein 1505 594, 81. 3

Liphannileitung Synchrobaustain





- 1 Schrade RJ x 10 (uzibetferand
- 2 Synchrobussteds 1510 8
- 3 Distanziales 1901 19

January and American Spice of the London Spice


1.1 Tallace Inc.

Ashettalogi-sed Sedemilette die AS 5000 entfermen, (etalle Techn, Infermettent)

Cort convent staller.

the February de Teinsteurungsplatte ther des linken tickelbeter lösen und die Lestyrplatte edrainitig auch mitter Maximum, av des genstywes Plats zum kinden des Synchrobestrales antrickt.


Distanciation (7501 (76) att etem Klebetoff über des Kernisch (1) en Rontageblech finleren.



Eimbauanleitung DIA-Kopf

für Geräte AS 4500 AS 5000 AS 6000

1. Montage des DIA-Kupfes



- 1 Justiarplatte 1501 238 Kopfplatte 1501 053
 - (nur bei 2/4-Spur) Koofelatte 1501 053
- Zylinderschraube N 2 x 4
- Zylinderschraube # 1.2 x 4
- DIA-Kopf

Abb. 1


2. Einbau des UIA-Konfes

Kopfträger abbauen (siehe Technische Information)

Vormontierten DIA-Kopf 1505 882 rechts in dem vorgesehenen Platz des Kopfträgers einbauen.

Den Gewindestift M 3 x 8 bis auf 2 mm einschrauben (Pos. 5, Abb. 2).

Konffeder 1501 315 über Gevindestift stecken und mit den Senkschrauben # 2 x 10 den 9%-Konf anschrauben. Auf der Justagelehre 0900 172 Winkligkeit und Höhe des BIA-Kopfes mit den Schreuben M 2 x 18 (Pos. 3. Abb.) einstellen. Bei Halbspurgeräten wird die DTA-Spur in die Bandmitte, bei Viertelspurgeräten auf die unterste Spur (Spur 4) justient.



- 1 Justierplette mit montierten BTA-Kopf
- 2 Konfträger
 - Senkschraube # 2 x 10 Konffeder 1501 315
- Sawindestift # 3 x B


Abb. 2

EINBAUANLEITUNG DIA-KOPF 1505 144

3. Anschluß des JIA-Kupfes

3.1 ASI

Sic abgeschirate Leitung des DIA-Kopfes an die Steckverbindung im Kopfträger enlöten. Der Anschluß an die "die"-Buchse erfolgt mit der Leitung 1505 863 (siehe Abb. 3).



3.2 A S D

An den vormontierten Schafter 1505-884 die abgeschirete Leitung des DIA-Kopfes anlöten (siehe Abb. 4). Schalter hinter des Löschkupf in den vorgesehenen Ausschnitt mit den Senkschrauben. M.2 x.8. festschrauben. Die Schalterinschlusse wirden an die Steckverbindung zu Kopfträgen angelötet.




Abb. 4

- Feimeinstellen der Kopfhahe bei 7/2-Spur
- 4_1 Vorbereitungen
- 4.1.1 ASI

An den Punkten 9 (DIA-Kopf); 6 (Massa) der Buchse ⁴dis⁸ den entsprachenden Filmprejaktor anschließen und Synchronisationsimoules aufzeichnen.

4-1-2 A S D

An der *diz*-Guchse zwischen den Kontekten 3 und 6 eine Kurzschlußbrücke stecken, der Gezillater der Synchro-Platte läuft jetzt ständig (1 kHz).

4_2 Kuntrulla

Band suflegen - Bez Aufnahee 19 cm/s auf Spur 1 + 2 und zugedrehtes Aufnaheepegzisteller (Mikro-Redio-Nesurve) des Band 1 - 2 Minuten laufen lassen und dann zurückspulen. Filmerojekteranschluß (bei A S I) bzv. Kurzschlußbrücke (bei A S D) entfernen. Bei Wiedergabebetrieb Ausgangspagapannung selektiv messen (Ausgangspagelregler voll aufgedreht). Des Übersprachen der DIA-Spur auf beide Kanäla auß mindestens 60 dß unter der Spannung für Vollaussteuerung liegen. - Liegt die Spannung von Spur 1 höber, DIA-Kopf tiefer justieren. Liegt die Spannung von Spur 2 höher, DIA-Kapf höber justieren. Nach jeden Justieren muß geprüft verden, ob die Sumkrechtstellung noch stimet. Nach fertigjustiertem DIA-Kapf Gevindestift leicht festziehen. - Beze Löschen der Spuren 1 + 2 müssen die DIA-Lapulse auf dem Band velfte habb. 2)

- Feineinstellen der Kupfhühe bei 2/4-Spur
- 5.1 Vorbereitungen wir 4.1.1 bzw. 4.1.2
- 5.2 Kentrolle

Band auflegen und Spur 4 läschen – Bei Aufnahmen 19 cm/e auf Spur 3 und zummärnhtem Aufnahmengeplateller (Mikro-Rädic-Reserve) das Bend 1 – 2 Minuten laufen lassen und denn zurückspellem, Filmprejektoranschluß (bei A S I) bzw. Kurzschlußbrücke (bei A S D) entfermen, Bei Wiedergebebetrieß Ausgangsspannung melakti sessen (Ausgangspegelregler voll zufgedreht). Des Übersprachen der DIA-Spur auf Spur 3 muß mindestens 60 dß unter dur Spannung für Vollaussteuerung lissen. Liegt die Spannung höher, DIA-Kopf tiefer.
Nach fertigjustierten DIA-kopf Gevindestift (Pos. 5, Abb. 2) laight festzieben.


BI 313


... für Serdin, 15. 4560; AS 5000, AS 6000

des jusätzlichen 2/4 gen-Atadergabakonfes

ASW 5090 7/4 40% 6000 4,75 / 7/4

ASW 6000 / 38 / 2/4






- 1) Justierplatte Z 1505 036
- 2) Zwischenplatte 1505 03?
- 3) Wiedergabekopf
- :505 334 (2/4)
- 4) 2 Zylinderschrauben # 1,4 x %
- 5) 2 Senkschrauben M 2 x 3

- 1) Justierplatte Q 1505 227
- 2) Wiedergabeksof
- 1506 339 (2/4)
- 3) Lasche 1506 037
- 4) Zylinderschraube M 2 x 20

1505 145, 81, 1

2. Linbau des 2/4-Spur Mixdergamekopfes

Den vorach ierten Kopf rechts an dem vorgeschenen Platz des Kopfträgers einbauen. Den Gewindestift bis auf 2 m einschreuben (Pos. 5. Abh. ?). Kopfrüder 1501 315 über den Gewindestiff stecken und sit den 3 Senkachrauben den Absahrgabkopf festhören, Auf den Lutzgelehre 1900 172 kinkligkeit und Höhe des Kopfres att Bohrauben d 2 x 73 (fos. 3, Abh. ?) einsrellen. Die Höhe des Kopfes so justieren, daß das Band genau zwischen den beiden Bindkeitnesminfassungen läuk



- 1) Koof vormentiert
- 2) Kopfträger
- 3) Sankschrauba H 2 x 10
- 4) Koeffeder 1501 315
- 5) Sewindestift N 3 x 8

Abb. 2

3. Amschluß des zusätzlichen Wiedergabekoptes

Zum Lieferum/ang des Nachrüstsatzes gehört eine Leiterplatte mit bereits angelötetem Schalter und Verbindungskabel. Die Verdrahtung erfolgt nach folgendem Anschlußechemma:



Anmerkung: Bei der AS 5000 mul bei Umrüstung die Loschfrequenz über 2 Kondensatoren (C = 0 , u 01) eingespeist werden. Dazu wird ein bereits vorgefuntigtes Leiterplättichen mitgeliefert (Nr. 1505 892).

Einbauhinweis: Halteschraube 7 des Löschkopfes lösen. Verbindungskabel am Löschkopf ablöten, Leiterplättchen nach Abb. 3 anlöten und Leitungen an die Punkte 2 u. 3 anlöten. Kopf wieder festschrauben.

4. Einbau der Schalterplatte

Nach fertiger Verdrahtung Schalter in vorgesehme Aussperung im Kopfträger einführen und mit 2 Senkschrauben M 2 \times 8 festdrehen.

5. Feineinstellen des Kupies

Ber Feinabgleich bzw. die Teuwelong des neuen Wiedergabekopfes erfolgt nach der Beschreibung in der Technischen Information.

6. Endmantage des Kopfträgers

Den Schiebeknopf 1505 886 aufsetzen und die naue Abdeckplatte mit 2 Kreuzschlitzschräuben H 4 x 10 befeetigen. Es kann bein nachträgliches Einbew erforderlich sein, aus der der der Scholar eine Einbew erforderlich sein, as mach tierten Schalter mit einem scharfen Messer gof, dem Gret nder zu hech vorstehende Riffelung zu entfermens, damit

tierten Schalter mit einem scharten messer ggt. den urst neer zu mech wertseneme mittelung zu entrer nach dem Aufschrauben der Abdeckplatte die Leichtgängigkeit des Schiebeschelters gewöhrleistet ist.)



AS 5000 ab Serien-Nr. 00 000 bis Serien-Nr. 50 320 Aufsprechverstärker und Anzeigeverstärker

Durch ungünstige Additionen von Toleranzen ist es möglich, daß die Anzeigeinstrumente trotz Erhöhung der Eingangspegel die +2 dB Marke nicht überschreiten.

Abhilfe: Die Widerstände R 446 und R 449 sind in 820 Ohm zu ändern.

AS 5000 ab Serie mit elektronischem Zählwerk bis Seriem-Nr. 50 320 Grundplatte - Wiedergabeverstärker

U. U. kann es vorkommen, daß sich die Wiedergabeköpfe durch Aus- und Einschalten der Tonbandgeräte aufmagnetisieren. Dies macht sich durch ein höheres Grundrauschen bemerkbar.

Abhilfe: a) C 109 auf 470 juf vergrößern (Grundplatte)

b) auf Wiedergabeverstärker

AS 5000 ab Serie mit elektronischem Zählwerk bis Serien-Nr. 50 200 elektronisches Zählwerk - Taktsteuerungsplatte

Beim schnellen Vorlauf kann es zum "Hängenbleiben" des Zählwerks kommen.

- 1. Anschluß wie in der Bedienungsanleitung des HIGH COM II beschrieben.
- 2. Schalter Filter/Tone in Pos. Cal 400 Hz und Schalter Mode in Pos. Rec.
- 3. Masterregler am Tombandgerät voll aufdrehen und Pegelregler in Mittenstellung.
- 4. Mit dem *Rec. Out* Regler die Instrumente am Tonbandgerät auf -5 dB einstellen und Referenzton aufzeichnen. (Dies entspricht einer Magnetisierung des Bandes mit 250 pWb/mm).
- 5. Den Schalter "Mode" am HIGH COM II auf pass stellen und mit dem "Play In"-Einstellern die Instrumente bei Wiedergabe des Referenztones und aufgedrehtem "tape output" Regler auf O dB Anzeige kalibrieren.
- Hinweis: Die von der Bedienungsanleitung abweichende Einstellung der Eingangspegelsteller ist mit der hohen Eingangsempfindlichkeit des *line input* und der frequenzkorrigierten Aussteuerungsanzeige an der Jonbandmaschine zu beoründen.

Rei Aufnahmen ist darauf zu achten, daß der Zeiger des Instruments in der Tonbandmaschine möglichst nicht in den roten Bereich aussteuert.


Tip: Vor neuen Aufnahmen das HIGH COM II auf Cal 400 Hz schalten und Anzeigeinstrumente mit den *line in*-Penelstellern auf -5 dB einstellen.

Desweiteren empfehlen wir am jedem Bandanfang einen kurzen Referenzton (400 Hz) aufzuzeichnen, der bei totaler Dejustage bzw. Austausch des HIGH COM II Bausteines einen exakt gleichen Arbeitspunkt garantiert.

Zg/mst. Fang

Bei den Fernbedienungen bis Serien-Nr. 00100 sollte bei Reparatur gleichzeitig die Diode D 30 eingesetzt und der Kondensator C 7 erneuert werden.

Der Grund für diese Maßnahme beruht in dem zu langen Anstehen der Stop-Information beim Einschalten der Tombandmaschine.



Zg/#st.

86C

ASC

Information

3/80

Betr.: Einmessen der Tonbandmaschine AS 6000 S auf höheraussteuerbare Magnetbandsorten (z. B. Maxell UDXL)

Um die Qualitätskriterien Empfindlichkeit und Aussteuerbarkeit eines Magnetbandes optimal mit der Tonbandmaschine abzustimmen, sind folgende Einstellungen durchzuführen;

Voraussetzung: Einstellungen an der Tonbandmaschine wie in der Techn. Information bis Pkt. 3.2.2 beschrieben.

- Wiedergabepegel: Pegeltonteil des DIN-Bezugsbandes 9
 (= 250 pWb/mm) bei v = 9,5 cm/s in Stellung "stereo" und
 "tabe nab" wiedergeben.
- 1.1 linker Kanal: Millivoltmeter an "tape output" li. anschliessen. Mit R 228 auf 775 mV abgleichen.
- 1.2 rechter Kanal: Millivoltmeter an "tape output" re. anschliessen. Mit R 232 auf 775 mV abgleichen.
- 2. Abgleich wie in Pkt. 3.5 der Techn. Information beschrieben.
- 3. Aufnahme: (Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger) Eingang "radio" benutzen. Über 470 kohm für linken Kanal Pkt. 1, für rechten Kanal Pkt. 4 jeweils gegen Pkt. 2 (Masse) einspeisen. Generator auf 333 Hz und U = 1,8 mV einstellen, Pegelsteller "rec. master" voll aufdrehen und Kippschalter auf "source" stellen. Den Pegelsteller "radio-line" soweit aufdrehen, daß am Ausgang 77,5 mV anstehen. Einzumessendes Magnetband auflegen, Kippschalter auf "stereo" und "tape nab" schalten und Aufnahmefunktion berstellen.
- 3.1 Frequenzgangabgleich wie unter Pkt. 3.6.1 und 3.6.2 der Techn. Information beschrieben.
- 3.2 Aufnahmepegel: (zuvor nach 3.1 abgleichen) NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, daß bei "source" an beiden Kanälen 775 mV anstehen. Bei 9,5 cm/s und Aufnahmebetrieb ist danach in Stellung "tape nab" der Ausgangspegel für den linken Kanal mit R 143 und für den rechten Kanal mit R 144 ebenfalls auf 775 mV abzugleichen.
- 4. Klirrfaktorkontrolle: NF-Generatorspannung f = 333 Hz so weit erhöhen, das bei "source" an beiden Kanälen 2500 mV anstehen.
 Bei 9,5 cm/s und Aufnahmebetrieb ist danach in Stellung "tape nab" der Klirrfaktor zu kontrollieren. Ergibt sich ein Wert von über 3 Z ist das Band für eine Einmessung unter Berücksichtigung der Aussteuerbarkeit nicht geeignet und es wird die Einstellanleitung der Techn. Information angewandt wobei unter 3.6 statt des DIN-Bezugsbandes das einzumessende Band verwendet wird.
- 5. <u>Instrumentenabgleich:</u> Ein Neuabgleich der Instrumente ist nicht erforderlich. Bei einem Ausgangspegel von 2500 mV zeigen die Instrumente +3 dB an. (Bei Bezugspegel = 250 pWb/mm - Va = 775 mV zeigen die Instrumente ca. -8 dB an.)

15.01.81 Zg/mst.

Anschluß eines AIWA HIGH COM Rauschunterdrückungssystems (z. B. HR 50 E) an Tonbandmaschinen von ASC


- 1. Anschluß wie in der Bedienungsanleitung des HIGH COM beschrieben.
- 2. Schalter "Mode" in Pos. "CAL" bringen.
- 3. Masterregler am Tonbandgerät voll aufdrehen und Pegelregler so einstellen, daß die Aussteuerungsanzeigen an der Tonbandmaschine -7 dB anzeigen (Markierung anbringen).
- 4. Tonbandmaschine in Aufnahmebetrieb schalten und Referenzton aufzeichnen. (Dies entspricht einer Magnetisierung des Bandes mit 250 pWb/mm.)
- 5. Output-Regler an der Tonbandmaschine voll aufdrehen,
- Tonband zurückspulen und in Wiedergabe schalten. Mit den Reglern CAL VOL die Anzeigeinstrumente so einstellen, daß sie bei der Position HIGH COM CAL (+3 dB) blinken. Dabei die Eichlautstärkeregler (CAL VOL) drehen, bis alle Spitzenpegelanzeigen aufleuchten. Dann die Regler langsam zurückdrehen, bis die Änzeige +4 dB erlischt und die Anzeige +3 dB eingeschaltet bleibt. - Damit ist der Abgleichvorgang beendet.

Die Aussteuerung bei der Aufnahme wird mit dem REC VOL Regler am HIGH COM durchgeführt, wobei nach den Anzeigeinstrumenten an der Tonbandmaschine geachtet wird (Nicht in den roten Bereich aussteuern!).

Tip: Vor neuen Aufnahmen das HIGH COM auf CAL schalten und Anzeigeinstrumente mit den "line in"-Pegelstellern auf -7 dB einstellen.

Desweiteren empfehlen wir an jedem Bandanfang einen kurzen Referenzton (315 Hz) aufzuzeichnen, der bei totaler Dejustage bzw. Austausch des HICH COM Bausteines einen exakt gleichen Arbeitspunkt garantiert.


Zg/mst. Zang



Zur Erhöhung der Einstrahl-festigkeit werden auf dem Ein-gangsverstärker folgende mit X gekennzeichnete Bauelemente geändert bzw. zusätzlich eingesetzt.

Zg/mst. Zanj

Bedingt durch eine schlechte Charge Spannungsregler "uA 723 kommt es bei Tonbandmaschinen o.g. Serien-Nummern häufig zu Ausfällen. Aus diesem Grunde wurde ab Bekanntwerden dieser Tatsache die Versorgungsspannung für den Spannungsregler gem. untenstehender Abbildung stabilisiert.



zg/mst. Zang

					·
1					
	ASC electronic	ASC	Information	4/81	



ASC electronic · Seibelstraße 4 · D-8752 Hösbach

An unsere Vertragshändler

liv Zeichen ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Detum EA/Fe-w im Mai 1981

Sehr geehrter Geschäftspartner,

Anfang Mai 1981 wird von ASC ein neues Tonband in den Handel gebracht werden. Das bisherige Tonband AST 6000 LH wird durch das AST 6100 LH abgelöst. Dieses neue Band entspricht dem AGFA PEM 369, jedoch mit Sonderkonfektionierung zum Betrieb auf AS 6000 IG's. Zum Vergleich die wichtigsten technischen Daten, die in unserem Labor gemessen wurden:

	AST 6000 LH	AST 6100 LH	Maxell UDXL
Empfindlichkeit (333 Hz)	<u>+</u> 0 dB	+ 2,0 dB	+ 1,5 dB
Empfindlichkeit (10 kHz)	<u>+</u> 0 dB	<u>+</u> 0 dB	+ 1 dB
Aussteuerbarkeit (333 Hz – bezogen auf 250 pWb/mm)	+ 7,5 dB	+ 12 dB	+ 12 dB
Aussteuerbarkeit (10 kHz - bezogen	- 5 dB	- 5 dB	– 5 dB

Die Preise wurden wie folgt festgelegt:

1 - 9 Stück 59,-- DM pro Stück ab 10 Stück 49,50 DM pro Stück netto

Ab sofort werden alle Tonbandmaschinen AS 6000 auf dieses Band eingemessen. Einmessungen auf andere Bandsorten, die unseres Erachtens wegen der hervorragenden Höhenaussteuerbarkeit des Tonbandes AST 6100 LH nicht mehr notwendig sein sollten, können zu einem Preis von 25,-- DM netto zuzüglich Mehrwertsteuer durchgeführt werden.

Wir bitten, dies in Ihren Unterlagen entsprechend festzuhalten.


Einbauanleitung UIA-Kopf

für Seräte AS 4500

AS 5000

AS 6000

1. Montage des DIA-Kupfes



- 1 Justiarolatte 1501 238
- 2 Kapfplatte 1501 053 (nur bei 2/4-Spur)
- 3 Kupfplatte 1501 053
- 4 Zylinderschraube # 2 x 4 .
- 5 Zylinderschraube # 1,2 x 4
 - 6 DIA-Kopf

Abb. 1


2. Einbau des BIA-Kopfes

Kopfträger abbauen (siehe Technische Information)

Vormontierten BIA-Kopf 1505 882 rechts in dem vorgeschenen Platz des Kopfträgers einbauen,

Den Gewindestift M 3 x B bis auf 2 mm einechrauben (Pos. 5, Abb. 2).

Kepffeder 1501 315 über Gewindestift stacken und mit den Sankschrauben M 2 x 10 den DIA-Kopf anschrauben. Auf der Justagelehre 0900 172 kinkisphalt und Höhe des DIA-Kopfes mit den Schrauben M 2 x 10 (Pos. 3, Abb., winstellen, Bei Halbspurgeräten wird die DIA-Spur in die Bandmitte, bei Viertelspurgeräten auf die unterste ... Spur (Spur 4) justiert.



- Justierplatte mit montiertem DIA-Kopf
- 2 Konfträger
- 3 Senkschraube # 2 x 10
- 4. Kapffeder 1501 315
- 5 Gewindestift M 3 x 8

Abb. 2

EINBAUANLEITUNG DIA-KOPF


BI. 113

1505 144

3. Anschluß des UIA-kaptes

3.1 AST

Die abgeschirate Leitung des DIA-Kopfes an die Steckverbindung is Kopfträger amlöten. Der Amschluß am die "dis"-Buchsa erfolgt mit der Leitung 1505 863 (siehe Abb. 3).



3.2 A S D

An den vorwontiarten Schalter 1505 886 die abgeschirste Leitung des DIA-Kopfes anlöten (sieha Abb. 4).
Schalter kinter dem Löschkopf in den vorgesehenen Ausschmitt mit den Seekschrauben M 2 x 8 festschrauben.
Bis Schaltersmechlüsse werden an die Steckverbindung im Kopfträger angelötet.








Abb. 4









Anschluß		Bauer-Fernstartkabel				
ASC electronic	. Α	SC	Information	E 2 /	79	

Betr.: Einmessen der Yonbandmaschine AS 6000 auf höheraussteuerbare Magnetbandsorten (z. B. Maxell UDXL)

Um die Qualitätskriterien Empfindlichkeit und Aussteuerbarkeit eines Magnetbandes optimal mit der Tombandmaschine abzustimmen, sind folgende Einstellungen durchzuführen,

Voraussetzung: Einstellungen an der Tonbandmaschine wie in der Techn. Information bis Pkt. 3.2.2 beschrieben.

1. Wiedergabepegel: Pegeltonteil des DIM-Bezugsbandes 9 (2 250 pWb/mm) bei v = 9,5 cm/s in Stellung "stereo"
und "tape nab" wiedergeben.


1.1 linker Kanal: Millivoltmeter an "tape output" li. anschließen. Mit R 228 auf 550 mV abgleichen.

1.2 rechter Kanal: Millivoltmeter am "tape output" re. anschließen. Mit R 232 auf 550 mV abgleichen.

- 2. Abgleich wie im Pkt. 3.5 der Techn. Information beschrieben.
- 3. Aufnahme: (Einstellung mit fertig justiertem Kopfträger)
 Eingang "radio" benutzen. Über 470 köhm für linken Kanal Pkt. 1, für rechten Kanal Pkt. 4 jeweils
 gegen Pkt. 2 (Masse) einspeisen. Generator auf 333 Hz und U = 1,8 mV einstellen, Pegelsteller
 "rec. master" voll aufdrehen und Kippschalter auf "source" stellen. Den Pegelsteller "radio-line"
 soveit aufdrehen, daß am Ausgang 55 mV anstehen. Einzumessendes Hagneiband auflegen, Kippschalter
 auf "stereo" und "tage auß schalter und Aufnahmefunkt om herstellen.
- 3.1 Frequenzgangabgleich wie unter Pkt. 3.6.1 und 3.6.2 der Techn. Information beschrieben
- 3.2 Aufnahmeneel: (Zuvor nach 3.1 abgleichen)

 NF-Generatorspannung f-333 Hz so weit erhöhen, daß bei "source" an beiden Kanälen 550 mV
 anstelen, Bei 9,5 cm/s und Aufnahmebeirrieb ist danach im Stellung "tape-nab" der Ausgangspegel für den linken Kanal mit R 143 und für den rechten Kanal mit R 144 abenfalls auf 550 mV
 abzugleichen.
- 4. Klirrfaktorkontrolle: MF-Generatorspannung f = 333 Hz so vett erhöhen, daß bei *source* am beiden Kanälen 2000 mV anstehen, Bei 9,5 cm/s und Aufnahaebetrieb ist danach in Stellung *tape nab* er Klirrfaktor zu kontrollteren. Ergibt eich ein Mert von über 3 % ist das Band für eine Einmessung unter Berücksichtigung der Aussteuerbarkeit nicht geeignet und es wird die Einstellanleitung der Techn. Information angevandt vobei unter 3.6 statt des DIM-Bezugsbandes das einzumessende Band verwandt wird.
- 5. Instrumentenaboleich: Fin Neuaboleich der Instrumente ist nicht erforderlich. Bei einem Ausgangspegel von 2000 eW zeigen die Instrumente -3 dB an. (Bei Bezugspegel = 250 pWb/mm Um 550 eW zeigen die Instrumente ca. -8 dB an.)

E-0101 Zg/ast.



Betreff Uberganyslösun; der besprochenen Kendemmängel 45 6000 (kleine Spulen Auf der linken und rechten Seite <u>unchnnelt</u> die gleiche Sleitfeder <u>unter</u> die vorh 1. Vorher ist die Schrung 3.5 auf 4.40,5 em # zu vergrößern. 2. Die Feder ist seilenvertauscht (1880 gefreht) einzusetzen. 3. Die neue Fader ist entsprechend der Zeichnung zu verformen (Biegeschablune v	tembeschichtet) nande me Feder einlegen	Bereich	eicher	Name	Termir Datum
ca 20 1	+	F P- M-	L		
Zur Prüfung für die Serie werden z. Zt. weilere Untersuchungen durchyeführt. E-1199 Her/mst.		V- VT-	TA	Uls.	1

ngi i ng

Einbauanleitung DIA-Steuerung ASD 6000

Die DIA-Steuerung ASO 6000, eingebaut in des Tombendgerät AS 6000, ermäglicht synchron mit dem Tombend dem Bildwechsel eines DIA-Projektors zu steuern.

Mit einem externen Tonkoppler und mit einem entsprechend vorbereitetem Filmprojektor ist auch die Synchroniaation von Schmelfilmen mit dem Tonband möglich.

Die Vertenung kann bei 2/Z-Spur- oder 2/4-Spur-Geräten in Steres vergemennen werden. Bei 2/Z-Spur-Geräten liegt die DIA-Spur zwischen den beiden Tonspuren.


Bei 2/4-Spur-Geräten liegt die DIA-Spur auf der unteren Spur (Spur 4).

Das Handetück ASD wird zum Setzen und Löschen der Impulse verwendet.

Der Nachrüstsatz ASD 6000 besteht aus:

- 1. Handstück mit Kabel und Stecker
- 2. Synchronelatte
- 3. Kabelbaum
- 4. DIA-Kopt mit dem dazugehörigen Montagematerial
- 5. DIA-Projektorkabel
- 6. Einbauanleitung DIA-Kopt 1505 144
- 7. Einbauanleitung Synchrobaustein 1506 559
- 8. Stroalaufplan 1586 596
- 9. Bestückungsdruck 1506 454

Finhauanleitung Synchrobaustein



- 1 Schraube # 3 x 7 (selbstformend)
- 2 Balzen 1506 145
- 3 Isolierscheibe 1501 208
- 4 Symphrobaustein 1506 816
- 5 Nutter # 3
- 6 Kabalbinder

1. Einbau des Synchrobausteins

1.1 Vorbersitung

Abdeckbloch und Bodenplatte des AS 6000 entfernen.

Gerät auf die linke Seite hochkent stellen (evtl. Griff entfermen)

Die 4 Schrauben (1) in die Bohrungen a des Montageblechs von der Gerätesterseite einschrauben.

Die 4 Bolzen (2) von der Geräteunterseite des Montagebleches in die Schrauben (1) drehen.

Isolierscheiben (3) auf die Gewinde der Bolzen (2) stekken.

1.2 Einbau

Die Abzweigung des Kabelbaums (rt-bl-gr-gr/rt) durch die Bohrung (b) stecken.

Ca. 27 cm vom Ende der abgeschiraten Leitungen den Kabelbaum mit dem vorhandenen Kabelbaum (6) mittels Kabelbinder verbinden.

Synchrobaustein (4) auf den Gewindebolzen (2) stacken, mit Mutter (5) femtschrauben und Stecker 801 in Buchse 801 stacken.

Verdrahtung auf der Unterseite des AS 6000

Anlöten des Kabelbaumes

an die Leitung der Fernbedienungsbuchse 4 a an die Leitung der Fernbedienungsbuchse 5 a an Pkt. 1 der DIA-Buchse amlöten an Pkt. 2 der DIA-Buchse amlöten an Pkt. 3 der DIA-Buchse amlöten an Pkt. 4 der DIA-Buchse anlöten an Pkt. 5 der DIA-Buchse amlöten 8. b1 an Pkt. 6 der DTA-Buchse anlöten an Pkt. B der DIA-Buchse ablöten an Pkt. 9 der DIA-Buches anlöten / Abschürmung an Punkt 6 der DIA-Buches

2 der Projektorbuchse anlöten
 3 der Projektorbuchse anlöten

Verdrahtung auf der Oberseite des AS 6000


an Pkt.

Die 2 abgeschirmten Leitungen zum Kopfträger legen. - Anschluß siehe Abb.


Die gr Leitung (Innenleiter ws) an den rechten äußersten Punkt der Kopfträger Lötverbindung amlöten, Masse links daneben, (siehe Abb.)

Die grant Leitung (Innenleiter ws) links daneben anlöten.

Die mit einem Isolierschlauch überzogenen bl. • rt Leitung zur Metzteil- u. Regelungsplatte Bu 603 legen. rt in Pkt. 12 und bl. in Pkt. 10 stecken.



Einbauanleitung Synchrobaustein 1506 559, Bl. 2



Ersatzteile für externe Service-Stellen 🤾 - 5000

1	Zarge	1506 838
1	Abdeckung 38 cm/s	1506 822
1	Abdeckung 4,75 cm/S	1506 824
1	" Stahlblech	1506 844
2	Netzschalter	1506 325
1	Wickelmotor	1506 301
5 1	Spulenteller	1506 203
10.	Kappe f. Spulenteller	6038 001 002
10	Verriegelungsschrauben	1506 159
5	Antrieberiemen	1501 321
1	Bremsmagnet	1501 304
1	Andruckmagnet	1501 303
2 '	Bremsband geklebt	1501 663
2	Zählwerkumlenkrolle	1506 662
2	Bandumlenkrolle	1505 684
2	Haube f. Umlenkrolle	1505 229
5	Umlenkrolle f. Fühlhebel	1506 672
5	Hohlachse	1506 132
5	Antriebsrolle	1501 642
2	Abdeckkappe	1505 233
2	Anzeigeinstrument	1505 309
1	Testenschalter	1506 325
5	Knopf Master	1505 855
5	" Mikro-Radio groß	1505 856
5	u u klein	1505 857
2	Knopf Cue	1505 858
1	Schalter f. Cue	1505 685
10	Anzeigelampe 24 V 30 mA	
5	Leuchtdiode (grün)	TIL 222
2	FND-Anzeige	357
1	Laufwerksteuerung	1506 807
1	Zählerplatte	1506 806
1	Anzeigeplatte	1506 813

Geberplatte

1506 808

Ersatzteile für externe Service-Stellen

1	Fotoschalter	1506 812
1	Tonmotor kpl. 38 cm/s	1506 811
1	Tonmotor kpl. 4,75 cm/s	1505 647
1	Eingangsverstärker	1506 803
1	Mischverstärker	1506 804
1	Aufnahmeverstärker 38 cm/s	1506 805
1 .	Aufnahmeverstärker 4,75 cm/s	1506 805/4,75
-	Kopfträger 1/4 Spur 38 cm/s	1506 742
	Kopfträger 1/2 Spur 38 cm/s	1506 741
~	" 1/4 " 4,75 cm/в	1505 803
	" 1/2 " 4,75 cm/s	1505 801
1	Aufnahmekopf 1/2 Spur	1505 332
1	Aufnahmekopf 1/4 "	1505 335
1	Wiedergabekopf 1/2 Spur 38 cm/s	1506 331
1	Wiedergabekopf 1/4 " " "	1506332
1	" 1/2 " 4,75 cm/s	1505 331
1	ч 1/4 ч ч н	1505 334
1	Impulskopf	1502 701

Transistoren - Dioden

```
Tip 120
```

² uA 723

uA 7812

^{+ 5} MJE und BD 135

⁵ TBA 221

TBA 231 2

² TAA 761

⁵

BC 547

⁵ BC 550

BC 557

⁵ E 175

Dioden 1 N 4148

⁵⁻⁵ Dioden 1 N 4004 u. AA 116

IS 4001

IS 4011

Ersatzteile für externe Service - Stellen

```
2
      IS 4013
2
         4046
         4029
2
         4511
      Oszillatorspule L 106
                                                  1501 678
     Ausgleichsspule L 107
                                                  1501 679
1
     Sperrkreisspule L 201 + L 202
                                                  1501.681
     Spule
                     L 101..L 104
                                                  1501 685
     Z-Diode 6.8 V
     Z-Diode 12 V
5
5
             15 V
             2,8 V
5
             5,6 V
1
     Trimmpoti 1 KOhm P
1
     Trimmpoti 10 KOhm P
1
               47 KOhm S
1
     Drehkondensator 5,5/80p
2
     Fernbedienungsstecker
                                                  3-14/006
5
     Blindstecker (Mixer)
                                                  3/3 - 215
2
     Klinkenbuchsen (Mikro-Kopfhörer)
                                                 3/2 - 044
     Sicherung 630 mA T
     Sicherung 1,6 A T
     Zylinderschraube M 3 x 10
10
10
     Senkkopfschraube M 4 x 10
    Linsenschraube M 4 x 7 Swageform
10
    Gehäusefuß
2
                                                 1505 842
```

Ersatzteilbedarf für externe Service-Stellen

Gehäuseteile

Abdeckung 5000 T Knopf vollst. Lautstärke Knopf vollst. groß Micro- Reserve Knopf vollst. klein Micro- Reserve Knopf vollst. f. Gue Knopf f. Kippschalter Netzleitung Blindstecker 3/3 - 215 schwars Fus CHASSISTEILE Wickelmotor links Wickelmotor Spulenteller Knopf Nr. 60 3800 1002 Fa. Papst Netzschalter Lagerplatte rechts vollst. 1 Lagerplatte links vollst. 1 Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor-Leiterplatte					
Abdeckung 5000 T Knopf vollst. Lautstärke Knopf vollst. groß Micro-Reserve Knopf vollst. klein Micro-Reserve Knopf vollst. f. Gue Knopf f. Kippschalter Netzleitung Blindstecker 3/3 - 215 schwarz Fus CHASSISTRILE Wickelmotor links Wickelmotor Spulenteller Knopf netzschalter Knopf natruckangnet Lagerplatte rechts vollst. 1 Lagerplatte links vollst. 1 Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte	1	Zarge	vollst.	achwa rz	1505 837
Empty vollst. Lautstärke Knopf vollst. groß Micro- Reserve Knopf vollst. klein Micro- Reserve Knopf vollst. f. Gue Knopf f. Kippschalter Netzleitung Blindstecker 3/3 - 215 schwarz Fus CHASSISTEILE Wickelmotor links Wickelmotor Spulenteller Nr. 60 3800 1002 Fa. Papst Netzschalter Knopf 1 Andruckmagnet Lagerplatte rechts vollst. 1 Lagerplatte links vollst. 1 Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte	1			5044412	1510 841
Eknopf vollst. groß Micro-Reserve Knopf vollst. klein Micro-Reserve Knopf vollst. f. Gue Knopf f. Kippschalter Netzleitung Blindstecker 3/3 - 215 schwars CHASSISTEILE Wickelmotor links Wickelmotor Spulenteller Nr. 60 3800 1002 Fa. Papst Netzschalter Knopf 1 Andruckmagnet 1 Lagerplatte rechts vollst. 1 Lagerplatte links vollst. 1 Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte	2		vollst.	Lantatärka	1505 855
Reserve Reserve Reserve Reserve 1 Knopf	2	Knopf		groß Micro-	1505 856
2 Knopf	2	Knopf	vollst.		1505 857
1 Netzleitung 2 Blindstecker 3/3 - 215 schwars 2 Fus CHASSISTEILE 1 Wickelmotor links 1 Wickelmotor 3/3 - 215 schwars 1 Wickelmotor 3/4 Spulenteller 3/4 Spu	1	Knopf	vollst.	f. Gue	1505 858
### 2 Blindstecker 3/3 - 215 schwars PuS	2	Knopf		f. Kippschalter	1505 202
CHASSISTEILE Wickelmotor links	1	Netzleitung			1505 341
CHASSISTEILE 1 Wickelmotor links 1 Wickelmotor 5 Spulenteller 10 Kappe Nr. 60 3800 1002 Fa. Papst 1 Netzschalter 1 Knopf 1 1 Andruckmagnet 1 Lagerplatte rechts vollst. 1 1 Lagerplatte links vollst. 1 1 Tastarm rechts vollst. 1 1 Tastarm links vollst. 1 1 Tastarm links vollst. 1 1 Tastarm links vollst. 1 1 Tonmotor-Leiterplatte 1 Tonmotor Leiterplatte 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1	. 2	Blindstacker	3/3 - 215	schwarz	
Wickelmotor links	2	Fus			1505 842
Wickelmotor links					
Wickelmotor links					
Wickelmotor	CH	ASSISTEILE			
Wickelmotor					
Spulenteller	1	Wickelmotor links			1501 301
10 Kappe	1	Wickelmotor			1505 301
Netzschalter	5	Spulenteller			1505 618
Knopf	10	Kappe	Nr. 60 3800 1002	Fa. Papst	
Andruckmagnet	Ţ	Netzschalter			150\$ 305
	1	Knopf			1505 203
1 Lagerplatte	1	Andruckmagnet			1501 303
Tastarm rechts vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte vollst. 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1	1	Lagerplatte	rechts	vollst.	1501 615
Tastarm links vollst. 1 Tastarm links vollst. 1 Tonmotor-Leiterplatte Tonmotor Leiterplatte vollst. 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1		Lagerplatte	links	vollst.	1501 614
Tonmotor Leiterplatte 1 Tonmotor Leiterplatte 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1		Tastarm	rechts	vollst.	1505 629
Tonmotor-Leiterplatte 1 Tonmotor Leiterplatte vollat. 1 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1	1	Tastarm	links	vollst.	1505 632
1 Tonmotor Leiterplatte vollst. 1 1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1	10	Taststift			1505 1101
1 Tonmotor mit Riemenscheibe 1	To	nmotor-Leiterplatte			
	1 !	Tonmotor Leiterplatte		vollst.	1505 646
2 Transistor BD 135 T 701-704	1 :	Tonmotor	mit Riemenscheibe	•	1505 647
	2	fransistor	BD 135	T 701-704	•

Eingangsverstärker

1	Eingangsverstärker	vollst.	1505 705
ÿ	Viedergabeverstärker		
1	Wiedergabeverstärker	vollst.	1505 721 a
Į	Laufwerksteuerung		
1	Laufwerksteuerung	vollst.	1505 710 b
1	Relais	Rel. 901 Wiedergabe	1501 331
1	Relais	Rel 902 Umspulen	1501 332
1	Relais	Rel. 903 Zusatz	1501 333
1	Relais	Rel. 904 Richtung	1501 334
Ē	degelungsbaustein		
1	Regelungsbaustein	vollat.	1505 654
5	Transistoren	T 608 Tip 125	
P	Copfträger		
1 8	Aufnahmekopf 1,4-5pur		1505 335
1 /	Aufnahwekopt 1 3-5por		1505 332
1	Wiedergabekopf	1/2 Spur	1505 331
1	Wiedergabekopf	1/4 Spur	1505 334
2	Schichtdrehwiderstand	R 101, 103 oder R 105, 106	1505 316
1	Schichtdrehwiderstand	R 102, 104	1505 317
ļ	lischverstärker		
. 1	Mischverstärker	vollat.	1505 711

Aufnahmeverstärker

1	Aufnahmeverstärker	vollst.		1505 715
20	Kleinstanzeigelampe	(Aufnahme	24 V 30 mA	
1	Tastenschalter	(Laufwerksteu	erung)	1505 304
An	triebsplatte			
5	Antriebsriemen			1505 325
1	Zählwerk		1505 302	
5	Zählwerkriemen I	(z. Zählwerk)		1505 223
5	Zählwerkriemen II	(z. Motor)		1505 224
5	Lampenfassung	28 V	▲ 620 3 K	
5	Antriebsrolle			1501 642
Gr	undplatte			
Ισ	Haltebolzen			1505 121
10	Distanzschrauben			1506 117
13	Distanzscheibe			1505 287
1	Taktst. Platte			1510 81 2
1	Zählerplatte			1510 811
1	Anzeigeplatte			1510 813
2	Netzschalter			1401 325
1	Gabelkopplerplatten			1504 657
2	Netzschalter			1505 305